

# Einrichtung von Zugangsrechten

In der Softwareplattform *C-Werk* sind jedem Systembenutzer durch irgendeine Rolle definierte Rechte zugewiesen.

In der Voreinstellung ist eine Rolle registriert - **admin** und ein Benutzer - **root**. Der Benutzer **root** gehört zur Rolle **admin** und ist berechtigt, alle Komponenten des Videoüberwachungssystems zu konfigurieren. Zur Registrierung eines Benutzers mit individuellen Rechten muss eine neue Rolle mit diesen Rechten und ein neues Benutzerkonto angelegt werden.



## Hinweis

Nur **Admin**-Benutzer können andere Admin-Benutzerrollen erstellen.

Die Registrierung und Einrichtung von Benutzerrollen erfolgt in der Registerkarte **Genehmigungen** des Registers **Einstellungen**.

Es kann zwei Arten von Benutzern geben: lokale (in der Datenbank des Servers gespeichert) und **LDAP** (vgl. [Besonderheiten des Anschlusses von LDAP-Benutzern](#)).

Für die Arbeit im LDAP-Benutzersystem muss in jedem Fall ein Zugang zu den LDAP-Katalogen eingerichtet werden.

Die Arbeitsschritte aller Benutzer im System werden im Systemjournal gespeichert (vgl. [Systemprotokoll](#)).



## Hinweis

Folgende Benutzeraktionen finden im Systemjournal Berücksichtigung:

- Anmelden und Abmelden am Client,
- Entfernen/Hinzufügen und Ändern von Einstellungen der Geräte, des Archivs und der Detektoren,
- Erstellen, Entfernen und Ändern von Macros,
- Hinzufügen, Entfernen und Ändern von Benutzerrechten,
- Alarmauslösung für eine Videokamera,
- Scharfschaltung/Unscharfschaltung einer Videokamera,
- Export von Frames und Videoaufnahmen.